

## VERROUILLAGE DES PORTIÈRES AVEC LA CLÉ DE CONTACT

Cette option programmable permet au conducteur de verrouiller automatiquement les portières en tournant la clé de contact jusqu'à la position «ON» et en appuyant sur les freins. Les portières se déverrouillent automatiquement lorsque la clé est remise à la position «OFF».

## OPTIONS DE PROGRAMMATION

Les options suivantes peuvent être programmées lors de l'installation :

- Roulement du moteur : 4, 15 ou 25 minutes.
- Tentatives de démarrage : 2, 3 ou 4.
- Durée d'action maximale du démarreur : 6, 8 ou 12 secondes.
- Option Sécurité-enfants.
- Ouverture du coffre ou commande de la porte de garage.
- Mode repos.
- Verrouillage Sécuritaire.

## DIAGNOSTIC DE PROBLÈMES

**En cas d'ennuis avec le système, il est préférable d'en confier la réparation au détaillant chez qui elle a été installée. Cependant, certains problèmes peuvent être diagnostiqués par l'utilisateur.**

### **Portée de transmission réduite**

Voici quelques facteurs pouvant affecter la portée de transmission :

- État de la pile.
- Environnement d'utilisation (ex. : parasites RF en milieu urbain).
- Présence d'éléments métalliques : tout type de métal peut affecter la portée de transmission. Elle sera réduite de beaucoup dans un stationnement bondé, par exemple.
- Position de la télécommande : toujours tenir la télécommande bien haut, environ à la hauteur de l'épaule. Essayer de la tenir sous le menton : cela améliorera son fonctionnement.

### **Le moteur ne démarre pas**

Si le moteur ne démarre pas, faire les vérifications suivantes :

- Est-ce que la DEL de la télécommande fonctionne ? Sinon, vérifier la pile.
- S'assurer que le Bouton reste enfoncé assez longtemps, c.-à-d. jusqu'à ce que les feux de stationnement s'activent.
- Vérifier l'interrupteur valet. Lorsqu'on l'allume (position «ON»), les feux de stationnement doivent clignoter deux fois pour le confirmer.

## MODE VALET

Le système de démarrage à distance est muni d'un interrupteur valet («ON/OFF»). S'assurer que tous les utilisateurs du véhicule connaissent son emplacement. Pour activer le mode Valet, mettre l'interrupteur situé sous le tableau de bord à la position «OFF».



GUIDE  
D'UTILISATION

SERIE  
AS-1214

## OPERATIONS DE TELECOMMANDE DE BASE

La télécommande est munie de 4 Boutons : le Bouton LOCK actionne à distance les serrures des portières, et le Bouton START sert à démarrer le véhicule. Appuyer sur le Bouton TRUNK et actionne le dispositif de déverrouillage du coffre.

Une fois le Bouton START et enfoncé, les feux de stationnement s'allument, ce qui confirme que le module a capté le signal et a enclenché le processus de démarrage. Le moteur devrait se mettre en marche après 5 secondes environ. Les feux de stationnement resteront allumés pendant tout le cycle de préprogrammation.

**N.B. :** Ne pas continuer d'appuyer sur un Bouton ou l'autre après que les feux de stationnement se soient allumés. Appuyer sur un Bouton pendant 4 secondes active le mode Par temps froid, qui empêche le moteur de démarrer. Si le véhicule ne démarre pas, le système s'éteindra et, après quelques secondes, essaiera de nouveau de démarrer le moteur. On peut programmer à 2, 3 ou 4 le nombre de tentatives de démarrage.

Une fois le moteur mis en marche par télécommande, entrer dans le véhicule. Mettre la clé dans le contact et la tourner jusqu'à la position «ON». **Ne jamais tourner la clé jusqu'à la position «START» quand le moteur est en marche. Cela actionnerait de nouveau le moteur de démarrage.**

**N.B. :** Ne pas éteindre le système de chauffage ou l'air climatisé avant de quitter le véhicule afin de «préchauffer» (par temps froid) ou «préclimatiser» (par temps chaud) le véhicule par télécommande.

## OPÉRATION MULTI VÉHICULES

\* Afin de programmer la télécommande pour la commande d'un deuxième véhicule, il faut appuyer sur le canal 3 (coffre) de la télécommande à l'étape 5 de la programmation de la télécommande


Le système AS-1214 permettent de télécommander deux véhicules. Si l'utilisateur a fait installer un système dans deux de ses véhicules, il pourra commander les deux systèmes avec une seule télécommande. (Les deux véhicules doivent être munis d'un système pareille.)

La télécommande du premier véhicule peut actionner l'antidémarrage, les serrures des portières et le démarreur du deuxième véhicule. La télécommande du deuxième véhicule peut commander toutes les fonctions sur le premier véhicule.


Rev: 2.11 La – 08/09/01 Fabriqué au Canada par AUTOSTART

## Pour l'opération du second véhicule à partir de la télécommande du premier :


-Verrouillage, pressez simultanément :



Déverrouillage, pressez simultanément :



Démarrage, pressez simultanément :



## TÉLÉCOMMANDE DES SERRURES DES PORTIÈRES

Si l'installation du système comprenait la télécommande des serrures des portières, l'utilisateur peut déverrouiller son véhicule à distance.

Pour DÉVERROUILLER les portières, appuyer sur le Bouton 1 pendant environ 1 seconde. Les feux de stationnement clignoteront deux fois pour signaler que les portières sont déverrouillées. **Cela a aussi pour effet de désarmer l'antidémarrreur («starter kill»).**

Pour VERROUILLER les portières, appuyer sur le Bouton 1. Les feux de stationnement clignoteront une fois pour signaler que les portières sont verrouillées. **Cela a aussi pour effet d'armer l'antidémarrreur.**

## OUVERTURE DU COFFRE OU COMMANDE DE LA PORTE DE GARAGE

Le système peut être utilisée pour télécommander l'ouverture du coffre ou un système externe de commande de porte de garage (en option). Si l'installation comprenait l'option Ouverture du coffre, cette opération peut être exécutée en appuyant sur les Boutons 1 et 2. Si l'installation comprenait l'option Porte de garage, on peut ouvrir la porte de garage appuyant sur les Boutons 1 et 2 lorsqu'on se trouve devant le garage.

## OPTION ANTI DÉMARREUR

Si l'installation comprenait l'option Antidémarrreur («starter kill»), il sera impossible de démarrer le véhicule en utilisant la clé, à moins que le système n'ait d'abord été désarmé. Cette option s'intègre à la séquence de verrouillage des portières. Si l'installation ne comprenait pas l'option Télécommande des serrures des portières, ne pas tenir compte de l'opération Serrures décrite ci-dessous.

Pour désarmer le système antidémarrreur, appuyer sur le Bouton 1 pour déverrouiller les portières. Les feux de stationnement clignoteront deux fois rapidement pour indiquer que le système a été désarmé.

**N.B. :** Si les portières sont verrouillées par la suite, le système antidémarrreur sera de nouveau armé.

Une fois le système désarmé, l'utilisateur a environ 45 secondes pour mettre la clé, la tourner à la position «ON» et démarrer le moteur. **Une fois le moteur éteint, le système s'arme de nouveau après 45 secondes.**

## DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Toutes les systèmes sont munies d'un interrupteur valet («ON/OFF»). S'assurer que tous les utilisateurs du véhicule connaissent l'emplacement de cet interrupteur.

L'interrupteur devrait être fermé (à la position «OFF») si :

- le véhicule est envoyé chez un garagiste;
- le véhicule est confié à un préposé de stationnement;
- il y a un problème avec la télécommande.

Quand on allume l'interrupteur, les feux de stationnement clignotent deux fois pour confirmer que la télécommande est en marche. Le système utilise un interrupteur à broche dans le compartiment moteur : lorsque le capot est levé, le système est désarmé. Un interrupteur défectueux peut mettre l'esystème hors service. Il faut donc s'assurer que l'interrupteur est en bon état pour garantir un démarrage fiable.

## DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID

Cette caractéristique permet de faire tourner le moteur automatiquement pendant 5 minutes toutes les 2 heures afin de le garder réchauffé par temps froid et faciliter un démarrage.

Pour activer le mode Démarrage par temps froid, appuyer sur le Bouton 2 pendant environ 5 secondes.

**N.B. :** Si l'option Sécurité-enfants est activée, il faut appuyer sur les Boutons 1 et 2 pour activer le mode Démarrage par temps froid. Les feux de stationnement clignoteront trois fois rapidement pour indiquer que le mode Démarrage par temps froid est activé.

Pour désactiver le mode Démarrage par temps froid, procéder comme suit :

- Tourner la clé de contact jusqu'à la position «ON».
- Démarrer le véhicule avec la télécommande.
- Ouvrir le capot.

Le système annulera automatiquement le mode Démarrage par temps froid après avoir démarré le moteur 12 fois.

## VERROUILLAGE SÉCURITAIRE

Le verrouillage Sécuritaire est pour véhicules qui arment et désarment avec les fils de verrouillage et déverrouillage (ex : Nouveau VW). Quand le Verrouillage Sécuritaire est activé, les portes seront (déverrouillées avant que le ,oteur soit démarré(tout en désarmant l'alarme). Par la suite au déverrouillage,le moteur sera démarré. Dès que le véhiculeest démarré, le porte seront verrouillées. (l'alarme ne sera pas ré-armé) Après que le moteur soit éteint, le portes seront verrouillées (l'alarme sera armé).